



Anweisung zum Aufpressen der DTF Transfers auf verschiedene Materialien

Baumwolle	110-140°C 8-10 sec mittlerer Druck
Mischgewebe	110-140°C 8-10 sec mittlerer Druck
Polyester	95-120°C 8-10 sec niedriger bis mittlerer Druck

Notwendig: Teflonpapier zwischen Heizplatte und Textil zu legen
(falls die Presse nicht bereits eine solche Beschichtung hat)!

Zuerst 2-5 Sec. das Material vorpressen.

Bügeln sie das Textil vor, um überschüssige Feuchtigkeit zu entfernen.

Die transparente Folie ist hot peel,
also kann diese warm abgezogen werden.

Wir empfehlen ein Nachpressen bei gleicher Temperatur
und Druck - ca. 5 Sec.

**Diese Presseanweisungen sind lediglich Empfehlungen -
es ist notwendig das Aufpressen
vorher immer zu testen!**

Unsere Transfers sind nicht für Wolle, Seide und Lycra geeignet.

Wir verwenden einen DTF Premium Blockout Transferkleber,
welcher eine Resublimation / Durchblutung verringert.
Bitte darauf achten, dass bei diesen Textilien die Temperatur von 120°
auf keinen Fall überschritten werden darf da ansonsten die Farbpartikel
resublimieren und so an die Oberfläche des Stoffes gelangen.